

č. 4 Blumat pro pokojové rostliny

- **Jednoduchý zavlažovací systém. Doplňujete pouze vodu do zásobníku.**

Skládá se z keramického kužele s hadičkou a vhodné nádoby na vodu.

- **Můžete si vybrat ze dvou velikostí: Blumat nebo Blumat XL**

Počet kusů Blumatu, které budete potřebovat k zavlažování:

rostliny **v interiéru** - u květináčů průměru 15-20 cm - 1 ks

rostliny **v exteriéru** - u nádob pro balkónové rostliny: 1 rostlina - 1 ks

- u květináčů průměru 15 cm - 1 ks

průměru 20 cm - 2 ks

průměru 40 cm - 4 ks



Odhadněte množství vody, které jste dosud běžně potřebovali pro závlivku rostliny a podle toho připravte nádobu odpovídající velikosti, je vhodné použít nízkou a širokou nádobu nepropouštějící světlo, čímž získáte větší zásobu závlahové vody a omezíte tvorbu řas.

Návod na použití:

1. Z kužele stáhněte zelené víčko (není zde žádný závit).
2. Keramický kužel vložte na 10 minut do nádoby s vodou a nejlépe pod hladinou nasadte víčko.
3. Víčko pevně uzavřete.
4. Kužel zastrčte do zeminy k rostlině tak, aby nebyla vidět keramická část.
5. Nasávací hadičku ponořte do nádoby s vodou, konec hadičky by měl dosáhnout až na dno.
6. Abyste dosáhli optimálního zavlažování rostliny, je potřeba seřadit množství vody dodávané keramickým kuželem.

Hladina vody v nádobě	Množství dodané vody za 24 hodin	
	Blumat	Blumat XL
Výše než zelené víčko o15 až 20 cm.....	150 ml.....	250 ml
Ve stejné výšce jako víčko	100 ml.....	125 ml
Pod úroveň víčka o15 až 20 cm.....	50 ml.....	70 ml

TIP – máte jednu nádobu na vodu a chcete z ní zavlažovat více rostlin s různými nároky na množství vody – seřízení proveďte tak, že výškově pohybujte květináčem s rostlinou.

Pokud chcete Blumat využít na zavlažování rostlin po dobu své dovolené, nainstalujte ho přibližně týden před svým odjezdem, tak získáte dostatek času na seřízení a zjistíte, zda funguje správně, tzn. že voda je nasávána hadičkou k rostlině a zemina je dostatečně vlhká.

Dbejte na pravidelné doplňování nádoby s vodou. Pokud nádoba zcela vyschne, musí se znovu naplnit vodou také Blumat od bodu 1 návodu k použití.

Rostliny přihnojujte dle svých zvyklostí. Není možné přihnojovat tekutým hnojivem přes Blumat z důvodu „zasolení“ kužele.

Údržba:

Životnost Blumatu prodloužíte, pokud ho jednou za rok důkladně vyčistíte.

Kužel otevřete, omyjte uvnitř pomocí malého kartáčku a zvenku obrušte skelným papírem, potom celý opláchněte čistou vodou.

Otevřený ponořte na pět minut do horké vody, poté ho naplňte studenou vodou a ihned pevně uzavřete. Vzniklý přetlak vyplaví nečistoty z hadičky.

Délka přírodní hadičky je asi 80 cm a tudíž lze napájet z jednoho místa více rostlin.



č. 5 Blumat - nástavec na PET lahev

- vhodný pro zavlažování rostlin v interiéru, ideální pro čas dovolené.

Jako rezervoár vody je možno použít PET lahev (objem od 0,25 do 2,0 litru)

Nástavce nabízíme ve dvou velikostech:

Menší nástavec - průsak vody 0,2 litru za 24 hodin.

Větší nástavec – průsak vody 0,3 litru za 24 hodin

Jednoduché použití:

Lahev naplníte vodou, nasadíte nástavec Blumat a zapíchnete k rostlině. V horní části lahve je potom nutné propíchnout díрку. Protože u tohoto druhu Blumatu voda prochází přímo keramickým kuželem, není možné přihnojovat tekutým hnojivem z důvodu „zasolení“ kužele.

Použijete-li např. 2-litrovou PET lahev a menší nástavec, máte zajištěnu závlivku na 10 dní.

